


**Cette notice doit être transmise  
à l'utilisateur final  
This manual must be given  
to the end user**



## MODULE

### R 731

Installation et/and maintenance

# MODULE R 731

## 1 - DESCRIPTION

Le module additionnel **R 731** de détection de tension triphasée est destiné à se substituer à la tension monophasée standard de certains régulateurs de tension d'alternateurs. Ce sont les modèles suivants : R 438, R 448, R449.

## 2 - CARACTÉRISTIQUES

### 2.1 - détection de tension

La détection de tension est faite à l'aide de 3 transformateurs monophasés (de 2VA chacun).

#### Tensions d'entrées :

- Tension haute (400V) :  
plage de tension de 340V -5% à 480V +5%
- Tension moyenne (230V) :  
plage de tension de 200V -5% à 240V +5%
- Tension basse (110V) :  
plage de tension de 90V -5% à 140V +5%

#### Potentiomètre tension intérieur :

Le réglage de la tension ne se fait plus sur le régulateur, mais sur le module **R 731**. La plage de tension est au minimum de +/- 5% autour de la tension de détection.

#### Potentiomètre tension extérieur :

Dans le cas d'un réglage de la tension à distance, retirer le strap ST10 sur le module et connecter un potentiomètre.

#### Plage de réglage :

- +/- 5% avec un potentiomètre de 470Ω
- +/- 10% avec un potentiomètre de 1kΩ

Sur les anciens modèles, un strap ST1 permet d'augmenter la plage de tension. Il n'y a plus de strap ST1 sur les nouveaux modèles.

### 2.2 - statisme de tension

#### Détection de courant (entrée TI de marche en parallèle) :

Situation du T.I. : en standard sur la phase U, en option sur la phase V. (Consulter les schémas).

- Maximum permanent : 1,3A
- Nominal : 1A
- Maximum 10s : 3A

#### Potentiomètre statisme :

Le réglage de la chute de tension ne se fait plus sur le régulateur mais sur le module **R 731**.

Pour un courant de 1A au secondaire du TI de marche en parallèle, à  $\cos\phi=0$ , le potentiomètre statisme au maximum horaire, la chute de tension est au minimum est de 8%.

## 3 - INSTALLATION

Le module **R 731** est destiné à être installé à côté du régulateur. Il sera monté verticalement.

## 4 - SCHÉMAS

2 types de schéma sont possibles :

- l'un avec le TI de marche en parallèle sur la phase U
  - l'autre avec le TI de marche en parallèle sur la phase V
- Consulter les schémas joints.

## 1 - DESCRIPTION

The **R 731** optional three phase sensing modul is designed to be used with the R438, R448, R449 single phase sensing voltage regulators.

## 2 - CHARACTERISTICS

### 2.1 - voltage sensing

The voltage sensing is done with three 2VA single phase transformers.

#### Input voltage :

- High voltage tap (400V) :  
340V-5% to 480V+5%
- Medium voltage tap (230V) :  
200V-5% to 240V+5%
- Low voltage tap (110V) :  
90V-5% to 140V+5%

#### Internal voltage rheostat :

The voltage can be adjusted using the internal rheostat P1. This rheostat is designed to provide +/-5% adjustment from any voltage within the above voltage ranges.

#### Remote voltage rheostat :

If required, remove the ST10 jumper in order to connect a remote voltage rheostat.

A 470 Ohms - 3W rheostat can be used for a +/-5% voltage adjustment range or a 1k Ohms - 3W rheostat for a +/-10% voltage range.

An ST1 jumper was included on older **R731** modules to increase the voltage adjustment range but was discontinued.

### 2.2 - voltage droop

#### Current sensing : C.T. for // operation

Location : standard line 1 (U), option line 2 (V).  
Consult diagrams.

- Maximum continuous current : 1.3A
- Nominal current : 1A
- Maximum current for 10s : 10A

#### Voltage droop rheostat :

The P2 rheostat on the **R731** can be used to adjust the voltage droop. It is designed to provide a minimum voltage droop of 8% at 0 power factor and 1A from the paralleling CT.

## 3 - INSTALLATION


The **R731** module is designed to be installed vertically next to the voltage regulator.

## 4 - ELECTRICAL SCHEMATICS

2 typical wiring schematics are provided :


- with the CT for parallel operation on the phase U
  - with the CT for parallel operation on the phase V
- Consult drawing.

# MODULE R 731



Des. : M. B	Verif. : D.L	Date : 06 / 01 / 00
<b>TERMINAL BOX WIRING</b>		
A R E P		
0F - 1F (3Ø)		
CT for parallel operation on phase U		
MOTEURS LERROY-SOMER 16015, ANGOULEME FRANCE		

# MODULE R 731



Wiring case of clockwise rotation  
If counter clockwise  
- Reverse wires 7 and 8

I. Max. in all wires : 10A

F1/F2: Fuses 500V 16A  
(type: gG/10x38)

- ST 7 : Excitation current measurement jumper
- ST 8 & 9 : Deenergizing jumpers
- ST 10 : Remote voltage potentiometer jumper

MD01 : R731  
Détection triphasée  
3 PH Sensing

Mod : C -> Rajouté strap sur J2  
(borne 2 & 3)  
Mod : B -> ST1 09/04/01  
Mod : A -> First issue

Des : M. B    Verif : D. L    Date : 06 / 01 / 00

**TERMINAL BOX WIRING**  
0F - 1F (3Ø)  
CT for parallel operation on phase V

MOTEURS  
LERROY-SOMER  
16015 ANGOULEME  
FRANCE




- P1 : Droop
- P2 : Voltage
- P3 : Stability
- P4 : Under Speed
- P5 : Exc. max1 - ST1 open



# MODULE R 731

## 5 - ENCOMBREMENT

## 5 - OUTLINE DRAWING



P1 : Potentiomètre tension / Voltage potentiometer

P2 : Potentiomètre statisme / Voltage droop potentiometer

**MODULE**  
**R 731**



**MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE**

RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223  
S.A. au capital de 131 910 700 F

*<http://www.leroy-somer.com>*